

Návod k užívání výrobku: „překážky pro skateboarding, freestyle bmx, freestyle koloběžky a in-line brusle“

skatepark Březnice

monolitní platforma pro freestyleové sporty:



Dodavatel: Zdeněk Kotyza parkpilot
Vypracoval: Zdeněk Kotyza – říjen 2025

OBSAH DOKUMENTACE

1. Úvodní údaje

- 1.1. Úvod str.3
- 1.2. Údaje o zařízení..... str.3

2. Bezpečnostní požadavky

- 2.1. Pokyny pro uživatele - provozní řád str.3
- 2.2. Pokyny pro provozovatele, inspekce a údržba str.4
- 2.3. Požární bezpečnost..... str.4

3. Informace týkající se přepravy, manipulace a uskladnění

- 3.1. Umístění zařízení str.4
- 3.2. Přeprava zařízení str.4
- 3.3. Poloha těžišť, označení míst pro manipulaci..... str.5

4. Informace týkající se instalace a uvedení skateparku do provozu

- 4.1. Požadavky na upevnění/ukotvení zařízení str. 5
- 4.2. Podmínky montáže a sestavení..... str.5
- 4.3. Prostor potřebný pro užívání a údržbu..... str.5
- 4.4. Předání skateparku str.5

5. Informace týkající se vlastního zařízení

- 5.1. Technická dokumentace..... str.5

6. Seznam příloh

- 6.1 technická dokumentace..... str.5

Návod k užívání výrobku: „překážky pro skateboarding, freestyle bmx, freestyle koloběžky a in-line brusle“

1. ÚVODNÍ ÚDAJE:

Sestava překážek pro skateboarding, freestyle bmx, in-line brusle a freestyle koloběžky obecně nazývaná jako skatepark je sportovištěm, kde je pro bezpečný provoz nezbytné řídit se základními bezpečnostními pravidly. Samotní uživatelé jsou povinni při používání skateparku dbát provozního řádu, provozovatel je povinen zkontrolovat, zda je skatepark v odpovídajícím technickém stavu, tedy bezpečný.

1.1 Údaje o zařízení

- > Název zařízení: skatepark (monolitní platforma)
- > Označení typu výrobku: skatesmart
- > Výrobní číslo: 3110/25
- > Datum výroby: 31.10.2025
- > Jméno a adresa výrobce: Zdeněk Kotyza Parkpilot, Mníšek 612, Vamberk
- > Záruka: 48 měsíců (záruka se nevztahuje na provozní opotřebení pojezdového povrchu)

2. BEZPEČNOSTNÍ POŽADAVKY

2.1 Pokyny pro uživatele -provozní řád: (bude vyvěšen u vstupu do skateparku na viditelném místě)

- Vstup do parku na **vlastní nebezpečí** (platí i pro diváky)!
- Děti do 10 let mají zakázáno používat park bez dozoru osob ve věku nad 18 let!
- Ve skateparku je doporučeno používat helmu, případně i jiné chrániče jako ochranu při pádu, nebo nechtěné srážce s jiným uživatelem.
- Provozní doba parku je od 9.00 do 20:00 hod.
- Skatepark je určen pouze pro jízdu na skateboardu, bruslích, koloběžkách a speciálně upravených kolech určených pro jízdu ve skateparku, skatepark není určen pro silniční a horská kola ani pro běžné koloběžky, které k tomu nejsou určeny.
- **Je přísně zakázáno naskakovat na neokované hrany překážek. Pojezdový povrch je určen pouze pro jízdu, nikoli ke grindování (broušení) nebo slide (klouzání)**
- V parku je přísný zákaz kouření a používání otevřeného ohně, požívání alkoholických nápojů a omamných látek.
- Není dovoleno do skateparku donášet další překážky.
- Zákaz malování a vylepování na překážky a okolí parku!
- Udržujte pořádek a odpady odkládejte na vyhrazené místo!
- **Za deště, za mokra, a pokud jsou překážky vlhké či namrzlé, platí zákaz vstupu na překážky!** Stejně tak platí zákaz vstupu po setmění.
- Všichni uživatelé jsou povinni chovat se k ostatním sportovcům v parku ohleduplně a s respektem. Zodpovídají rovněž za své sportovní náčiní tak, aby nezranilo ostatní jezdce nebo neodlétlo při pádu mimo park a neohrozilo náhodné kolemjdoucí. Pro bezpečný provoz je maximální počet jezdců stojících na překážkách 12, současně jedoucích pak maximálně 3.
- Jízda po překážkách v parku je povolena pouze za účasti minimálně 2 osob z důvodu poskytnutí první pomoci při úrazu!
- V případě úrazu je telefonní číslo na **rychlou záchrannou pomoc 155**

Návod k užívání výrobku: „překážky pro skateboarding, freestyle bmx, freestyle koloběžky a in-line brusle“

Dle článku č. 11 předmětné ČSN EN 14974 doporučujeme text níže uvedených bodů doplnit srozumitelnými značkami (piktogramy)

- a) zařízení pro uživatele skateboardů, in-line bruslí a kol bmx (s názvem místa nebo informacemi)
- b) identifikace provozovatele s telefonním číslem personálu údržby a obecným číslem tísňového volání
- c) zařízení není dětské hřiště, je určeno pro dospělé, mládež a děti starší 8. let
- d) není povoleno použití nevhodného vybavení, jako tradiční silniční kola, motorizované sportovní vybavení nebo hračky.
- e) Doporučuje se používání vhodných ochranných prostředků (přileb, chráničů kolen a loktů)
- f) je třeba věnovat pozornost ostatním uživatelům
- g) povrchy pro jízdu a skate prvky neslouží jako oblast pro čekání a musí být bez jakýchkoli předmětů
- h) zařízení se nesmí používat za mokra, ledu nebo za sněhových podmínek.

2.2 Pokyny pro provozovatele, inspekce a údržba

- Provozovatel je povinen vyžadovat po uživatelích parku dodržování provozního řádu
- **Běžná vizuální kontrola:** Provozovatel provede prostřednictvím poučeného pracovníka přibližně 2x za měsíc (v závislosti na hustotě provozu) zevrubnou vizuální kontrolu stavu překážek, zejména nedošlo li někde k uvolnění šroubu nebo vzniku nebezpečné hrany. Pojezdový povrch je upevněn do dřevěného roštu nerezovými vruty 6x50 mm. Překážky ve skateparku čelí extrémnímu namáhání, proto je počet vrutů záměrně předimenzován. Pokud nevznikne nebezpečná hrana na spojích desek pojezdového povrchu nebo u nájezdu, ani 30% chybějících vrutů nebo nýtů nemusí bránit používání překážky. Povolný vrut je třeba dotáhnout, pokud to nejde, tak odstranit.
- **Provozní kontrola:** Přibližně 1x za 2 měsíce je třeba překážky zkontrolovat důkladněji, především co se týče stability konstrukce a upevnění ochranného zábradlí. (kontrola dotažení šroubů M12 na spojích konstrukcí a upevnění ochranného zábradlí) Pozornost je třeba věnovat provoznímu opotřebením desek pojezdového povrchu.
- **Roční hlavní kontrola:** Roční hlavní kontrolu provádí odborně způsobilá a kvalifikovaná osoba se znalostí příslušné normy ČSN EN 14974 a znalostmi všech specifik kolečkových sportů provozovaných ve skateparku. Kontrola se provádí za účelem zjištění obecného provozního bezpečného stavu skate-prvků (překážek) a pojezdových povrchů, shody s ustanoveními příslušné normy ČSN EN 14974, včetně jakékoli změny provedené na základě přijatých bezpečnostních opatření, oprav, vyměněných částí nebo přidaných prvků, povětrnostních vlivů, známek hniloby nebo koroze.
- Překážky rozestavěné na ploše dodavatelem není dovoleno posouvat, přemisťovat či doplňovat jinými překážkami bez jeho souhlasu.
- Provozovatel zodpovídá za pořádek ve skateparku a za čistotu překážek. Zaprášené a špinavé překážky jsou kluzké a stávají se tak méně bezpečnými. Rovněž je třeba udržovat pořádek pod překážkami, pravidelně uklízet případné nahromaděné odpadky a přibližně 2x ročně odstranit z pod překážek nafoukané listí a podobně.

2.3 Požární bezpečnost

Je nezbytné dbát na dodržování zákazu kouření uvedeném v provozním řádu, rovněž je ve skateparku a jeho okolí zakázáno používání otevřeného ohně.

3. INFORMACE TÝKAJÍCÍ SE UMÍSTĚNÍ PŘEKÁŽEK NA PLOŠE A ODVODNĚNÍ

3.1 Umístění zařízení

Návod k užívání výrobku: „překážky pro skateboarding, freestyle bmx, freestyle koloběžky a in-line brusle“

Překážky jsou umístěny napevno, jejich poloha je naplánována a připravena předem. Přesné umístění lze vyčíst z výkresu. Všechny stavební práce by měly být ukončeny dříve, než se začne s montáží! Plocha, na které překážky stojí, má boční spád pro odtok vody, voda tedy stéká i z povrchu překážek. Kromě plechových nájezdů, které jsou až k zemi, stojí překážka na 4 cm stavitelných podložkách, voda pod nimi tedy může volně protékat

3.2 Přeprava zařízení

Za přepravu překážek na místo je zodpovědný dodavatel.

3.3 Poloha těžišť, označení míst pro manipulaci

manipulace s překážkami je možná pouze za asistence dodavatele:

4. INFORMACE TÝKAJÍCÍ SE INSTALACE A UVEDENÍ SKATEPARKU DO PROVOZU

4.1 Požadavky na upevnění/ukotvení zařízení

Konstrukce překážek je zpravidla taková, že nevyžaduje žádné kotvení do povrchu. Velikost a hmotnost vylučuje jakékoli samovolné posunutí. Ve specifických případech, kde by toto přicházelo v úvahu jsou pro ukotvení použity kotevní šrouby min průměru 12 mm

4.2 Podmínky montáže a sestavení

Zařízení se dodává jako celek. Z důvodu přepravy po jednotlivých sestavách se montáž provádí v místě uvádění zařízení do provozu.

Montáž provádí pouze kvalifikovaní pracovníci firmy parkpilot

4.3 Prostor potřebný pro používání a údržbu

Minimální prostor pro používání, včetně bezpečnostních zón je:

- **název:** **28 m x 19 m**
- odběratel je povinný zajistit dostatečný prostor pro užívání a údržbu.

4.4 Předání skateparku

Pracovníci firmy parkpilot po montáži ještě jednou ověří úplnost a správnou funkci zařízení. Předání zařízení se uskuteční podpisem předávacího protokolu zástupcem investora a dodavatele. Tímto investor stvrzuje, že skatepark je předán kompletně a v souladu se smlouvou včetně nezbytné dokumentace a zákonných nařízení a že ode dne předání začíná platit stanovená záruka.

5. INFORMACE TYKAJÍCÍ SE VLASTNÍHO ZAŘÍZENÍ

5.1 Technická dokumentace

Technická dokumentace v rozsahu nezbytném pro posouzení shody je zpracována a přiložena (viz. přílohy).

6. SEZNAM PŘÍLOH

- technická dokumentace (skatepark Březnice – technický popis)